

PETITE TIREUSE SANS EAU ET AVEC GAZ



- Une heure avant usage, brancher l'appareil au réseau électrique et le mettre au thermostat 1.
- Fixer le détendeur à gaz sur la bouteille (vérifier la présence du joint). Ouvrir la bouteille de gaz.
- Fixer la tête de perce sur le fût (robinet fermé).
- Percer le fût puis ouvrir le robinet de la tête de perce et ouvrir le robinet CO2 se trouvant sur le détendeur (ouvert = alignement tuyau).
- Le réglage de la pression évolue en fonction de la température extérieure.

Exemples : 15 °C = 1,5 bars / 20 °C = 2 bars / 30 °C = 3 bars / 3 bars maximum !

- Purger le circuit avec la bière afin d'en évacuer l'eau.
- Lors de l'utilisation, régler la température de la bière à l'aide du thermostat gradué de 1 à 7 ainsi que le débit à l'aide du robinet compensateur situé sur le robinet de tirage.
- Lors du changement de fût, fermer le robinet de la tête de perce avant de la retirer du fût puis le réouvrir après avoir percé le fût.
- Après usage, fermer le robinet de la tête de perce, mettre l'appareil hors tension puis le débrancher du réseau ; fermer le robinet CO2 du détendeur, fermer la bouteille et purger le détendeur gaz avant le démontage.

En cas d'urgence, merci de contacter Anthony Nury par SMS au 06 71 37 89 02 en écrivant "Dépannage tireuse" et en expliquant brièvement le problème !

